

Vollpflege matt

Für die Erstpflege und Auffrischung elastischer Böden, Empfohlen für Designböden

1. Produktbeschreibung

Matte Polymerdispersion für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Bodenbeläge und zur Auffrischung PU-vergüteter Böden.

- Für Haushalt und Objekt
- Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, matten Pflegefilm.
- Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert.
- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 (Gleitverhalten) für Sportböden
- Metallfrei

2. Anwendungsbereich

Bodenbeläge aus PVC, CV, Linoleum. Die Anwendung auf Polyolefin-, Gummi- und Steinböden ist objektspezifisch möglich und vorher zu prüfen.

Beachten Sie die objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter www.de-schutz.com.

3. Anwendung

Einpflege neu verlegter / grundgereinigter Böden und Auffrischung PU-vergüteter Beläge:

Vollpflege matt vor Gebrauch gut aufschütteln. Zur Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Böden unverdünnt mit dem Wischwiesel oder dem Quick Step in einem gleichmäßigen dünnen Film auf die bauschluss- oder grundgereinigte Belagsoberfläche in Längsrichtung auftragen. Wenn Pflegefilm trittfest, Vorgang in Querrichtung wiederholen. In stärker beanspruchten Bereichen nach Trocknung einen dritten Auftrag in Längsrichtung durchführen. Pflegefilm vor Benutzung des Belages mindestens 12 Stunden, geeigneterweise jedoch über Nacht trocknen lassen. Zur Auffrischung PU-vergüteter Beläge den Boden vor Auftrag von Vollpflege matt mit Dr.Schutz Grundreiniger R oder Dr.Schutz PU-Reiniger gründlich reinigen. Wir empfehlen hierbei die Verwendung eines grünen Pads.

Unterhaltsreinigung:

Vollpflege matt im Verhältnis 1:100-1:200 (50-100 ml auf 10 Liter Wasser) verdünnen und den Boden mit dieser Lösung im Nasswischverfahren reinigen. Das Vorgehen ist geeignet zur Entfernung leichter Verschmutzungen. Für die Beseitigung einer stärkeren Verschmutzung (z.B. in Fluren, Küchenzeilen) und ein optimales Reinigungsergebnis empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung mit PU Reiniger.

Hinweise: bei unverdünntem Auftrag starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden, Fußbodenheizung vorher abstellen

Vollpflege matt

Für die Erstpflege und Auffrischung elastischer Böden, Empfohlen für Designböden

4. Verbrauch:

Einpflege / Auffrischung ca. 0,2 Liter pro 100 qm

Unterhaltsreinigung ca. 0,2 Liter pro 100 qm

5. Lagerung

Kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

4. Technische Daten

Ph-Wert 7,5 – 8,0 (Konzentrat)

Inhaltsstoffe: Enthält Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Bronopol, Duftstoffe, Lösemittel, Pflegekomponenten.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll, bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7. Besondere Hinweise

Beachten Sie die objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter Dr.Schutz.com.

8. Querverweis

-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Vollpflege matt im verschlossenen Originalgebilde kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hagenlocher Raumausstattung GmbH & Co KG, Gottlieb Daimler Straße 14, 71106 Magstadt

Info@hagenlocher-raumgestaltung.de www.hagenlocher-raumgestaltung.de

Hagenlocher Raumausstattung GmbH & Co.KG, Ziegelstrasse 13, 71063 Sindelfingen

sifi@hagenlocher-raumgestaltung.de